

# **iKlear™**

*de Klear Screen*

## GUIDE D'UTILISATION

iKlear est la première gamme de kits de nettoyage destinés exclusivement au nettoyage, à la protection et à l'entretien des produits Apple®.

La formule unique, non toxique et respectueuse de l'environnement de iKlear est conçue exclusivement dans nos laboratoires de Californie. iKlear est antistatique, et ne contient ni alcool, ni ammoniac, ni sulfate de soufre.

iKlear peut être utilisé pour les écrans de iPod®, iPhone™, MacBook®, MacBook Pro®, iBook®, PowerBook®, iMac®, G5®, MacPro®, Apple Cinema™ et Studio™.

iKlear nettoie tous ces produits et bien plus encore...

- Ordinateurs portables
- PC
- Lecteurs MP3
- PDA / téléphones portables
- Appareils de photo numériques & caméscopes
- Optiques de précision
- Écrans LCD, plasma & DLP
- Projecteurs LCD vidéo
- Systèmes de projection grand écran & Home Cinema
- Scanners / photocopieurs
- Tablettes graphiques
- Écrans GPS
- Écrans vidéos LCD de voiture
- Lecteurs DVD portables
- Lecteurs de CD, DVD, Blu-Ray & HD-DVD

## *Nos chiffons de nettoyage à microfibres*

Nous vous proposons les deux meilleurs chiffons de nettoyage à microfibres actuellement disponibles sur le marché ! Tous deux sont faits à partir des matières de très haute qualité, sont extrêmement durables et n'agressent pas les surfaces délicates. Ils sont lavables et réutilisables ! (Les instructions de lavage se trouvent à la page 4.)

Le *Micro-Chamois* (MCK) est prévu spécialement pour les optiques; il est exceptionnellement doux et présente une texture riche de type suédoise.

Le *Micro-Fiber "Terry"* (MKK) présente un tissage en peluche bouclé, est très absorbant et convient parfaitement au nettoyage d'écrans brillants de grande taille.

### *Application de base et instructions de nettoyage*

(Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant d'utiliser le produit).

1<sup>ère</sup> étape: Application de la solution – Mettez l'appareil électronique hors tension et laissez-le refroidir. Humidifiez un angle du chiffon Micro-Chamois (MCK) avec iKlear, ou utilisez un Step 1/Wet Travel Single pour appliquer la solution. En commençant par le haut de l'écran, nettoyez celui-ci de haut en bas, *n'appliquez pas de manière circulaire*. Si vous souhaitez pulvériser le produit directement sur l'écran, ne vaporisez que de faibles quantités. Vaporisez légèrement une seule fois, puis suivez les instructions de la 2<sup>ème</sup> étape. *Veillez à éviter* une pulvérisation excessive et/ou à ce que des gouttelettes ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil par les points de non-étanchéité.

\*Utiliser une fois par semaine pour de meilleurs résultats.

**ATTENTION:** *Pour éviter les coulures, évitez la sur pulvérisation ou les débordements sur les surfaces lisses.*

2<sup>ème</sup> étape: Nettoyage – Maintenez l'écran pendant que vous le nettoyez. En utilisant une partie sèche de l'un des chiffons à microfibres, nettoyez immédiatement la solution par des mouvements de haut en bas. Nettoyez la surface jusqu'à ce que la solution ait complètement disparu. Répétez ces deux étapes jusqu'à obtenir un écran parfaitement propre. Évitez de nettoyer le pavé tactile et la roue de la souris.

## REMARQUES IMPORTANTES

- Avant de nettoyer les anciens écrans à tube cathodique de marque Apple ou autre (qui présentent un revêtement antireflet), veuillez contacter l'assistance technique iKlear.
- Les iKlear Travel Singles sont les plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés sur des écrans de 20" ou moins.
- Pour les écrans brillants et de taille supérieure à 20", nous conseillons d'utiliser le chiffon microfibras "Terry" (MCK) à la étape 2.

### *Instructions spécifiques au produit et à l'appareil:*

#### MacBooks, MacBook Pros, iBooks et PowerBooks

Maintenez l'écran pendant le nettoyage. iKlear peut également être utilisé pour nettoyer le clavier, le repose-mains et le boîtier de votre ordinateur portable.

*Évitez cependant de nettoyer le pavé tactile avec la solution.*

#### iPod, iPhone et PDA

Pour obtenir un résultat optimal, humidifiez un angle du chiffon Micro-Chamois (MCK). Appliquez directement le chiffon humide sur l'écran. Nettoyez ensuite avec une partie sèche du chiffon Micro-Chamois (MCK). *Évitez de nettoyer la roue de la souris avec la solution.* Nettoyez la plutôt avec un chiffon sec Micro-Chamois.

#### Ecrans iMac, Apple Cinema et Studio LCD

Pour obtenir un résultat optimal, pulvérisez iKlear sur le chiffon microfibras "Terry" (MCK) ou le large Micro-Chamois (MCK) et suivez les étapes 1 et 2. iKlear peut aussi être utilisé pour nettoyer le boîtier en aluminium ou acrylique de votre iMac ou de votre écran.

#### Mac Pro et Mac G5

Pour obtenir un résultat optimal, pulvérisez iKlear sur le chiffon microfibras "Terry" (MCK). Humidifiez un coin du chiffon, puis nettoyez le boîtier en aluminium du Mac Pro ou du Mac G5. Nettoyez immédiatement la solution avec la partie sèche du chiffon.

Ecran de TV haute définition, à cristaux liquides et écrans plats au plasma, et projecteurs LCD

Pour obtenir un résultat optimal, pulvériser iKlear sur le chiffon microfibras "Terry" (MKK) et suivez les étapes 1 et 2. Les écrans de grandes dimensions doivent être nettoyés partie après partie. Vous pouvez également utiliser iKlear pour nettoyer le boîtier de votre écran.

#### CD et DVD

Pulvériser légèrement le produit sur les deux faces du disque. Nettoyez la solution en lignes droites (évités les mouvements circulaires). Lors du nettoyage de la face de non lecture, la charge statique est supprimée sur les deux faces du disque.

#### iSight, appareils de photos numériques et caméscopes numériques

Pour obtenir des résultats optimaux, humidifiez un petit coin du chiffon Micro-Chamois (MCK). Appliquez directement le chiffon humide sur la lentille et le viseur de l'appareil numérique. Nettoyez avec une partie sèche du chiffon Micro-Chamois (MCK). \*Pour assurer la stabilité, maintenez le iSight lors du nettoyage.

#### Claviers

Mettez l'ordinateur hors tension. Humidifiez le chiffon Micro-Chamois (MKK) avec la solution iKlear et nettoyez délicatement chaque touche en faisant des mouvements circulaires. Utilisez ensuite une partie sèche du chiffon pour retirer iKlear de chaque touche.

-----

Nettoyage de votre Micro-Chamois (MCK), Micro-Fiber (MKK), ou Micro-Chamois Keyboard Cover:

Nos chiffons de nettoyage et capots de clavier sont réutilisables et très simples à nettoyer. Lavez votre chiffon à la main avec un détergent doux ou du savon liquide et de l'eau chaude, rincez bien et étendez le sur une corde. *Ne le repassez pas !*

iKlear est recommandé par le support Apple Tech, The Apple Store Genius Bar™ & utilisé par Apple Care™.

## Kits de nettoyage iKlear:

**iK-iPod: iPod, iPhone, MacBook & MacBook Pro Cleaning Kit**

- (1) Flacon pulvérisateur iKlear 2 oz.
- (1) Grand Micro-Chamois
- (1) Micro-Chamois de voyage
- (1) Micro-Fiber de voyage
- (6) iKlear Step 1/Wet Travel Singles

**iK-5MCK / iK-8APK: kit de nettoyage Apple**

- (1) Flacon pulvérisateur iKlear 8 oz.
- (1) Grand Micro-Chamois
- (1) Micro-Chamois de voyage
- (1) Micro-Fiber de voyage
- (12) iKlear Step 1/Wet Travel Singles

**iK-TS20: iKlear Travel Singles**

- (20) iKlear Step 1/Wet Travel Singles,
- (1) Micro-Chamois de voyage
- (1) Micro-Fiber de voyage

## Articles spécifiques:

**iK-8:**

Flacon pulvérisateur iKlear 8 oz.

**iK-MCK:** chiffon iKlear Micro-Chamois pour optiques, exceptionnellement doux, texture de type suédine. Recommandé pour iPod, appareils de photos numériques et caméscopes.

**iK-MKK:** chiffon iKlear Micro-Fiber "Terry" (14" X 16") très doux et très absorbant ! Recommandé pour le nettoyage d'écrans Big Screen, LCD et plasma de plus de 20" .

**iK-MK-COM:** chiffon mixte Micro-Chamois & Micro-Fiber  
Nos deux chiffons de nettoyage haute qualité en un seul produit!

iK-KBC: MacBook, MacBook Pro, iBook, and PowerBook Micro-Chamois Keyboard Cover  
(1) Micro-Chamois Keyboard Cover  
(1) Micro-Chamois Trackpad Cover  
(3) iKlear Travel Singles

---

Faites confiance à iKlear pour nettoyer, protéger et entretenir tous vos appareils Apple !

---

Les iKlear Travel Singles sont disponibles au détail avec des remises de prix.

Possibilité de tarifs pour organismes d'enseignement, gouvernemental & représentants. Pour de plus amples informations, appelez le 1-800-505-5327.

Utilisez une fois par semaine pour de meilleurs résultats.

MERIDREW  
ENTERPRISES

Support technique:

9h00-17h00 PST • Lu-Ve • Fermeture les jours fériés

Appelez-nous gratuitement au 1-800-505-5327

Tél. (925) 838-8774

Fax (925) 838-8773

TechSupport@iKlear.com

Consultez notre site [www.iKlear.com](http://www.iKlear.com)

Apple, iPod, iPod nano, iPhone, MacBook, MacBook Pro, iBook, PowerBook, iMac, Cinema et Studio Display, iSight et Genius Bar sont des marques déposées de Apple Inc. Cupertino, CA.